



Spülkrake

Bedienungsanleitung

1 Vorwort

Herzlichen Glückwunsch zu Kauf Ihrer Spülkrake. Endlich hat das mühsame Handspülen Ihrer Flaschen ein Ende!

Die Spülkrake ist ein Spülgerät zur Reinigung bzw. Nachspülung von bis zu 6 Bügelverschlussflaschen gleichzeitig. Sie besteht aus hochwertigen Materialien wie Edelstahl und hochwertigen Kunststoffen und findet auch in den kleinsten Brauküchen Platz. Sie kann an nahezu alle gängigen Wasseranschlüsse angeschlossen werden.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Benutzung Ihrer Flaschenkrake und bewahren Sie diese für den weiteren Gebrauch und für jeden Benutzer zugänglich auf. Die Flaschenkrake darf nur von Personen benutzt werden, die mit den Sicherheitsanweisungen vertraut sind.

2 Sicherheitshinweise

- ◆ Ständig die optische Sauberkeit der Spülkrake kontrollieren!
- ◆ Anschlusschlauch und Schlauchanschlüsse auf Beschädigungen oder Leckagen prüfen!
- ◆ Der Mindestdruck beträgt 1 Bar, der zulässige Höchstdruck 3 Bar (statisch).
- ◆ Die maximale Wassertemperatur beträgt 60 °C.
- ◆ Das Spülgerät ist ausschließlich im Originalzustand und mit Originalersatzteilen zu betreiben!
- ◆ Bei Glasbruch sofort den Spülvorgang abbrechen und eine gründliche Reinigung durchführen!
- ◆ Keine Getränkereste in das Gerät schütten! Dies kann zu Verstopfungen des Wasserablaufes führen und sich damit negativ auf die Reinigungsergebnisse auswirken.
- ◆ Die Wasserzufuhr wird über einen externes, nicht dem Lieferumfang zugehörigen Ventil gesteuert. Die Wasserzufuhr nur öffnen, wenn alle Flaschenhalter belegt sind!
- ◆ Vor Entnahme der Flaschen vom Flaschenhalter die Wasserzufuhr wieder schließen!

3 Betriebsanleitung

5.1 Aufstellung & Montage

- Die Spülkrake in einem geeigneten Becken mit ausreichendem Trinkwasserzu- und Ablauf platzieren, wie z.B. dem Spülbecken, Dusch- oder Badewanne oder Abtropffläche neben den Spülbecken.
- Einen geeigneten Anschlusschlauch mit ¼ Zoll Innengewinde auf der Spülkrake montieren und die andere Seite an die Wasserversorgung anschließen (nicht Bestandteil der Lieferung).
- Achten Sie auf einen sicheren Stand der Spülkrake sowie auf die Dichtigkeit des Schlauches und der Schlauchverbindungen

5.2 Inbetriebnahme / Anwendung

- Vor erstmaliger Inbetriebnahme, nach längerer Nichtbenutzung oder Reparatur das Spülgerät durchspülen (siehe Kapitel 4)
- Stellen Sie sicher, dass die zu spülenden Flaschen restentleert und frei von Fremdkörpern sind. Wir empfehlen, die Flaschen vorher mit einer geeigneten Reinigungslösung zu benetzen und diese einwirken zu lassen.
- Die Flaschenhalter mit den zu spülenden Flaschen bestücken. Erst dann die Wasserzufuhr öffnen.
- Regulieren Sie die Wasserzufuhr nach Bedarf über das externe Ventil (z.B. Wasserhahn). Wenn der Wasserstrahl den Flaschenboden satt trifft, ist der Wasserdruck optimal eingestellt.
- Benutzen Sie die Spülkrake nur, wenn alle Flaschenhalter belegt sind. Sollten für den letzten Spülgang weniger als 6 Flaschen übrig sein, spülen sie einfach einige Flaschen doppelt.
- Für ein optimales Resultat mindestens 20 Sekunden spülen.

4 Reinigung, Pflege ,Lagerung

- Achten Sie auf stetige Prüfung und Einhaltung der Sauberkeit des Spülgerätes und des Umfeldes, auch im laufenden Betrieb.
- Das Spülgerät nach Gebrauch regelmäßig reinigen. Weiterhin muss vor der erstmaligen Inbetriebnahme, nach längerer Nichtbenutzung und nach Reparatur die Reinigung durchgeführt werden.
- Hierfür das Gerät mit Reinigungslösung spülen, z.B. durch Untertauschen im Spülbecken und ggf. Verunreinigungen vorsichtig mit einem Lappen entfernen. Anschließend das Gerät mit Klarwasser spülen, um Reinigungsmittelrückstände zu entfernen.
- Anschließend das Gerät mit der Anschlussöffnung nach unten ausreichend lange trocknen lassen
- Lagern Sie das Gerät nur im gereinigten Zustand
- Lagern Sie es trocken, frostsicher und geschützt vor mechanischen Belastungen

5 Garantie und Gewährleistung

Alle Spülkraken werden von uns vor Auslieferung auf Ihre Funktion geprüft.

Sie benutzen die Spülkrake auf eigene Gefahr. Sollte also, aus welchen Gründen auch immer, etwas aufgrund der Nutzung Spülkrake einen Schaden erleiden, so können sie uns nicht dafür verantwortlich machen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer bleiben unberührt.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, unsachgemäße Behandlung oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind.

Die Garantie erlischt bei Eingriffen, die nicht von uns autorisiert erfolgen. Sollte eine Reparatur erforderlich werden, wenden Sie sich bitte per E-Mail an:

spuelkrake@googlemail.com

Garantieverlust bei:

- ◆ Unsachgemäßer Behandlung
- ◆ Unsachgemäßer Reinigung
- ◆ Zweckentfremdeter Benutzung
- ◆ Zerstörung durch Gewalteinwirkung
- ◆ Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- ◆ unautorisierte Änderung / Reparatur
- ◆ Verwendung ätzender und/oder chlorhaltiger Mittel



Falls Ihnen außerhalb der Gewährleistung etwas kaputt gehen sollte, können Sie alle Kunststoffkomponenten (Flaschenhalter und Bodenplatte) nachkaufen. Nutzen Sie dazu einfach die oben aufgeführte E-Mail - Adresse und Fragen Sie nach den Ersatzteilen.